

Fremgangsmåde for returnering af Edwards' udstyr

INTRODUKTION

Inden udstyret returneres, skal man advare Edwards, hvis de stoffer, der er blevet anvendt (og produceret) i udstyret, kan være farlige. Disse oplysninger er meget vigtige for sikkerheden af vore medarbejdere på servicecentret og vil afgøre, hvilke fremgangsmåder, der skal anvendes til at servicere udstyret.

Erklæringen (HS2) skal udfyldes og sendes til Edwards, inden udstyret afsendes. Det er vigtigt at bemærke, at denne erklæring kun er til internt brug for Edwards og ikke har noget at gøre med lokale, nationale eller internationale transportsikkerheds- og miljømæssige krav. Afsenderen af udstyret har ansvaret for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes.

RETNINGSLINJER

- Udstyret er 'ikke forurenet', hvis det ikke har været i brug, eller hvis det kun er blevet anvendt til stoffer, som ikke er farlige. Dit udstyr er 'forurenet', hvis det har været anvendt til stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til FN's Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS), EU-forordning 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP), eller US Occupational Safety and Health-forskrifter (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
- Hvis udstyret er blevet anvendt med radioaktive stoffer, biologiske eller smittefarlige stoffer, kviksølv, polyklorinerede bifenyler (PCB'er), dioxiner eller natriumazid, skal forureningen fjernes fra det, inden det returneres til Edwards. Uafhængigt bevis på, at forureningen er blevet fjernet (for eksempel en analyseattest), skal sendes til Edwards sammen med erklæringen (HS2). Ring til Edwards for at få råd.
- Hvis udstyret er forurenet, skal man enten:
 - Fjerne alle spor af forurening (i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for transport af farlige stoffer).
 - Eller klassificere faren korrekt, afmærke, opføre på ladningsmanifestet og sende udstyret i henhold til den lovgivning, der gælder for transport af farlige materialer.

Bemærk: Vise typer forurenet udstyr er muligvis ikke egnede til luftfragt.

FREMANGSMÅDE

1. Kontakt Edwards og få et returneringsautorisationsnummer* til udstyret.
2. Udfyld erklæringen til returnering af Edwards' udstyr (HS2).
3. Hvis udstyret er forurenet, skal man kontakte transportfirmaet for at sikre sig, at man har klassificeret faren korrekt, afmærket, opført på ladningsmanifestet og sendt udstyret i henhold til den lovgivning, der gælder for forsendelse af forurenede/farlige materialer. Som afsender af udstyret har man ansvaret for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes. **Bemærk: Udstyr, som er forurenet med visse farlige materialer, som f.eks. halvlederbyprodukter, er muligvis ikke egnet til luftfragt - kontakt transportfirmaet for at få råd.**
4. Fjern alle spor af farlige gasser: Før en inaktiv gas igennem udstyret og evt. tilbehør, som skal returneres til Edwards. Hvor det er muligt, aftap alle væsker og smøremidler fra udstyret og dets tilbehør.
5. Forsegl alle udstyrets tilgange og afgange (herunder dem, hvorpå der har været monteret tilbehør) med flangedæksler eller, for ikke forurenet udstyr, tyk tape.
6. Indpak udstyret i en kraftig plastpose eller emballer det i et stykke kraftigt plast.
7. Hvis udstyret er stort, skal udstyret og tilbehøret spændes fast på en træpalle. Hvis udstyret er for småt til at blive spændt fast på en palle, skal det pakkes i en passende, stærk kasse.
8. En kopi af erklæringen (HS2) skal telefaxes eller sendes med posten til Edwards. Erklæringen skal ankomme før udstyret.
9. Transportfirmaet skal have en kopi af erklæringen (HS2). Hvis udstyret er forurenet, skal transportfirmaet oplyses herom.
10. Den originale erklæring skal lægges i en passende, lukket kuvert: Sæt kuverten godt fast på ydersiden af udstyrets emballage i en gennemsigtig, vejrfast pose.

SKRIV RETURNERINGSAUTORISATIONSNUMMERET* TYDELIGT PÅ YDERSIDEN AF KVERTEN ELLER PÅ YDERSIDEN AF UDSITYRETS EMBALLAGE.

** gælder ikke i Japan*