

## Edwards iekārtas atgriešana – procedūra

### IEVADS

Pirms iekārtas atgriešanas brīdiniet uzņēmumu „Edwards”, ja iekārtā lietotās (un ražotās) vielas ir bīstamas. Šī informācija ir būtiska mūsu servisa centra darbinieku drošībai un tā nosaka turpmākās procedūras, kādas tiks piemērotas Jūsu iekārtas apkopei.

**Pirms iekārtas atgriešanas aizpildiet deklarāciju (HS2) un nosūtiet to uzņēmumam „Edwards”.** Ir svarīgi atzīmēt, ka šī deklarācija ir paredzēta tikai un vienīgi „Edwards” iekšējai lietošanai un nav saistīta ar vietējām, valsts vai starptautiskajām kravu pārvadāšanas drošības vai vides aizsardzības prasībām. Jūsu atbildība, atgriežot iekārtu, ir nodrošināt atgriešanas procedūras atbilstību spēkā esošajiem likumiem.

### VADLĪNIJAS

- Iekārta ir uzskatāma par „nepiesārņotu” tikai tad, ja tā nav lietota, vai ir lietota kopā ar tādām vielām, kas nav bīstamas. Iekārta ir uzskatāma par „piesārņotu”, ja tajā lietotas jebkuras vielas, kuras saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Globāli harmonizētās sistēmas par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) noteikumiem, ES Regulas Nr. 1272/2008 par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (CLP) noteikumiem vai ASV Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem (29CFR1910.1200, bīstamības paziņojums) tiek klasificēta kā bīstama.
- Ja Jūsu iekārtā tika lietotas radioaktīvās vielas, bioloģiskie vai infekciozie aģenti, dzīvsudrabs, polihlorētie bifenili (PCB), dioksīni vai nātrija azīds, Jums ir jāveic iekārtas attīrīšana pirms atgriešanas uzņēmumā „Edwards”. Kopā ar deklarāciju (HS2) uzņēmumā „Edwards” jāiesniedz neatkarīgs dokuments, kas apliecina iekārtas attīrīšanu (piemēram, analīzes sertifikāts). Jautājumu gadījumā zvanīt uzņēmumam „Edwards”.
- Ja iekārta ir piesārņota, Jūsu pienākums ir:
  - attīrīt visas piesārņojuma atliekas (saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē bīstamo vielu transportēšanu).
  - Vai arī pareizi klasificēt bīstamību, marķēt un nogādāt iekārtu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas reglamentē bīstamo vielu transportēšanu.

**Piezīme! Dažas piesārņotās iekārtas var nebūt piemērotas kravu aviopārvadājumiem.**

### PROCEDŪRA

1. Sazināties ar „Edwards” un pieprasīt iekārtai atgriešanas autorizācijas numuru\*.
2. Aizpildīt Edwards iekārtas atgriešanas deklarāciju (HS2).
3. Piesārņotas iekārtas gadījumā sazināties ar pārvadātāju un noskaidrot, kā pareizi klasificēt bīstamību, marķēt un nogādāt iekārtu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas reglamentē piesārņotos/bīstamos kravu pārvadājumus. Jūsu atbildība, atgriežot iekārtu, ir nodrošināt atgriešanas procedūras atbilstību spēkā esošajiem likumiem. **Piezīme! Ar noteiktiem bīstamiem materiāliem, piemēram, pusvadītāju blakusproduktiem, piesārņota iekārta var nebūt piemērota kravu aviopārvadājumiem – jautājumu gadījumā sazinieties ar pārvadātāju.**
4. Attīrīt visas bīstamo gāzu atliekas: izlaist caur iekārtu un visiem tās piederumiem, kas tiks atgriezti Edwards, inertu gāzi. Ja iespējams, attīrīt iekārtu un tās piederumus no šķīdriem un smērvielām.
5. Ar blīvrīpām hermetizēt visas iekārtas ieplūdes un izplūdes atveres (tostarp atveres, pie kurām bija pievienoti piederumi) vai nepiesārņotas iekārtas gadījumā izmantot izturīgu hermetizācijas līmlenti.
6. Iepakot iekārtu biežā polietilēna maisā vai loksnēs.
7. Ja iekārta ir liela, nostiprināt kopā ar piederumiem uz koka paletes. Ja iekārta ir pārāk maza nostiprināšanai uz paletes, iepakot iekārtu piemērotā izturīgā kārbā.
8. Nosūtīt uzņēmumam „Edwards” uz e-pastu, pa faksu vai pa pastu skenētu un parakstītu (HS2) deklarācijas eksemplāru. Deklarācijai jāpienāk pirms iekārtas.
9. Vienu (HS2) deklarācijas eksemplāru nodot pārvadātājam. Ziņot pārvadātājam, vai iekārta ir piesārņota.
10. Nosūtīt oriģinālo deklarāciju tai piemērotā hermētiskā aploksnē: piestiprināt aploksni ārpusē pie iekārtas iepakojuma caurspīdīgā, pret atmosfēras iedarbību aizsargātā maisiņā.

**UZ APLOKSNES VAI IEPAKOJUMA ĀRPUSES SKAIDRI NORĀDĪT ATGRIEŠANAS AUTORIZĀCIJAS NUMURU. \***

\* Nav piemērojams Japānā