

## Retur av Edwards-utstyr - prosedyre

### INNLEDNING

Før du returnerer ditt utstyr, må du varsle Edwards dersom de stoffene du har brukt (og produsert) i utstyret, kan være farlige. Disse opplysningene er en forutsetning for sikkerheten til våre ansatte i servicesenteret, og de vil være avgjørende for prosedyrene ved service på ditt utstyr.

Fyll ut erklæringen (HS2) og send den til Edwards før du sender utstyret. Det er viktig å merke seg at denne erklæringen bare er bestemt for internt bruk hos Edwards, og den har ingen forbindelse med lokale, nasjonale eller internasjonale krav til transportsikkerhet eller miljø. Som avsender av utstyret for transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk.

### RETNINGSLINJER

- Utstyret er "ikke forurenset" dersom det ikke har vært brukt, eller dersom det bare har vært brukt med ufarlige stoffer. Utstyret er "forurenset" hvis det er brukt med substanser som er klassifisert som farlige ifølge FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), EU-direktiv nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og pakking (CLP) eller Occupational Safety and Health regulations i USA (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
- Dersom ditt utstyr har vært brukt med radioaktive stoffer, biologiske eller infiserende midler, kvikksølv, polyklorinerte bifenyler (PCB), dioksiner eller natriumasid, må du dekontaminere det før du returnerer det til Edwards. Du må sende uavhengig bevis på dekontaminering (f.eks. en sertifisert analyse) til Edwards sammen med erklæringen (HS2). Ring til Edwards for å få veiledning.
- Dersom ditt utstyr er kontaminert, må du enten:
  - fjerne alle spor av kontaminering (i samsvar med lovverket som gjelder transport av farlige/risikofylte stoffer).
  - eller sørge for korrekt fareklassifisering, merking, lasteliste og forsendelse i samsvar med gjeldende lover for forsendelse av farlige stoffer.

**Merk: Noe kontaminert utstyr egner seg ikke for luftfrakt.**

### PROSEDYRE

1. Ta kontakt med Edwards og få et returautorisasjonsnummer\* for ditt utstyr.
2. Fyll ut erklæringen om retur av Edwards-utstyr (HS2).
3. Dersom utstyret er kontaminert, må du kontakte din speditør for å sikre din korrekte klassifisering av fare, merking, lasteliste og forsendelse av utstyret i samsvar med gjeldende lovverk som gjelder transport av farlige/risikofylte stoffer. Som avsender av utstyret for transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk. **Merk: Utstyr som er kontaminert med visse farlige materialer, som f.eks. halvleder-biprodukter, vil muligvis ikke være egnet for luftfrakt - kontakt din speditør for veiledning.**
4. Fjern alle spor etter farlige gasser: Send en inaktiv gass gjennom utstyret og alt tilbehør som skal returneres til Edwards. Tøm om mulig all væske og alle smøremidler fra utstyret og dets tilbehør.
5. Forsegl alle utstyrets tilførselsåpninger og utløp (inklusive de som tilbehøret har vært festet til) med blindflenser eller, for ikke kontaminerte produkter, med kraftig teip.
6. Forsegl utstyret i en tykk pose eller et tykt ark av polyten/polyetylen.
7. Dersom utstyret er stort, skal det og dets tilbehør spennes fast til en trepall. Dersom utstyret ikke er stort nok til å spennes på en pall, skal det pakkes i en egnet, kraftig eske.
8. En kopi av erklæringen (HS2) til Edwards sendes med faks eller post. Erklæringen må ankomme før utstyret.
9. Gi speditøren en kopi av erklæringen (HS2). Du må informere speditøren dersom utstyret er kontaminert.
10. Den originale erklæringen forsegles i en egnet konvolutt: Fest konvolutten sikkert til utsiden av utstyrets emballasje, i en transparent og værbestandig pose.

**SKRIV DITT RETURAUTORISASJONSNUMMER\* TYDELIG PÅ UTSIDEN AV KONVOLLUTTEN  
ELLER PÅ UTSIDEN AV UTSTYRETS EMBALLASJE.**

*\* gjelder ikke i Japan*