

Zwrot urządzenia firmy Edwards – Procedura

WPROWADZENIE

Przed zwrotem urządzenia należy poinformować firmę Edwards, czy w urządzeniu wykorzystywano (i wytwarzano) substancje potencjalnie niebezpieczne. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników centrum serwisowego i będą miały wpływ na procedury wykorzystywane podczas serwisowania urządzenia.

Przed wysłaniem urządzenia należy wypełnić Deklarację (formularz HS2) i wysłać ją do firmy Edwards. Należy pamiętać, że Deklaracja (HS2) przeznaczona jest wyłącznie do wewnętrznego użytku firmy Edwards i nie ma żadnego związku z lokalnymi, krajowymi ani międzynarodowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska naturalnego. Za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami odpowiada osoba przekazująca urządzenie do wysyłki, czyli użytkownik.

WYTYCZNE

- Urządzenie uważa się za „nieskażone”, jeśli nie było eksploatowane lub jeśli było używane tylko z substancjami, które nie są niebezpieczne. Urządzenie uważa się za „skażone”, jeśli było eksploatowane z dowolnymi substancjami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS), rozporządzeniem WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) lub przepisami Amerykańskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (29CFR1910.1200, Hazard Communication).
- Jeśli urządzenie było stosowane z substancjami radioaktywnymi, biologicznymi lub zakaźnymi, rtęcią, polichlorobifenylami (PCB), dioksynami lub azydkiem sodu, to przed wysyłką do firmy Edwards należy je poddać dekontaminacji. Do Deklaracji (HS2) przesyłanej do firmy Edwards należy dołączyć niezależny dowód przeprowadzenia dekontaminacji (np. zaświadczenie z analizy). Aby uzyskać poradę w tej kwestii, można skontaktować się telefonicznie z firmą Edwards.
- Jeśli urządzenie jest skażone, należy:
 - usunąć wszelkie ślady skażenia (spełniając wymogi określone w przepisach dotyczących transportu substancji niebezpiecznych);
 - lub odpowiednio sklasyfikować zagrożenie, oznaczyć, ujawnić i wysłać urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Uwaga: Niektóre skażone urządzenia mogą nie kwalifikować się do transportu lotniczego.

PROCEDURA

1. Skontaktować się z firmą Edwards i uzyskać numer autoryzacji zwrotu* dla danego urządzenia.
2. Wypełnić formularz Zwrot urządzenia do firmy Edwards – Deklaracja (HS2).
3. Jeśli urządzenie jest skażone, należy skontaktować się z firmą spedycyjną, aby prawidłowo sklasyfikować zagrożenie, oznaczyć, ujawnić i wysłać urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie transportu materiałów skażonych/niebezpiecznych. Za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami odpowiada osoba przekazująca urządzenie do wysyłki, czyli użytkownik.
Uwaga: Urządzenie skażone pewnymi materiałami niebezpiecznymi, takimi jak półprzewodnikowe produkty uboczne, może nie kwalifikować się do transportu lotniczego. Porady w tym zakresie może udzielić firma spedycyjna.
4. Usunąć wszelkie ślady niebezpiecznych gazów: przepuszczając obojętny gaz przez urządzenie i wszystkie akcesoria, które są odsyłane do firmy Edwards. Jeśli to możliwe, usunąć wszystkie płyny i smary z urządzenia i jego akcesoriów.
5. Uszczelnić wszystkie złącza wlotowe i wylotowe urządzenia (w tym złącza, do których były podłączone akcesoria) za pomocą kołnierzy zaślepiających, a w przypadku nieskażonego produktu – grubą taśmą.
6. Szczelnie zapakować urządzenie, umieszczając w grubej torbie z polietylenu lub owijając folią polietylenową.
7. W przypadku urządzeń o dużych gabarytach zamocować urządzenie wraz z akcesoriami taśmami do drewnianej palety. Jeśli urządzenie jest zbyt małe, aby można je było zamocować taśmami do palety, zapakować w odpowiednio wytrzymałe pudełko.
8. Wysłać faksem lub pocztą kopię Deklaracji (HS2) do firmy Edwards. Deklaracja musi dotrzeć przed przesyłką z urządzeniem.
9. Przekazać kopię Deklaracji (HS2) firmie spedycyjnej. Jeśli transportowane urządzenie jest skażone, należy o tym poinformować firmę spedycyjną.
10. Zakleić oryginał Deklaracji w odpowiedniej kopercie. Umieścić kopertę na zewnątrz opakowania urządzenia w przezroczystej wodoodpornej kieszonce.

WPISAĆ WYRANIE NUMER AUTORYZACJI ZWROTU* NA ZEWNĘTRZNEJ STRONIE KOPERTY LUB NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA URZĄDZENIA.

* Nie dotyczy Japonii