

## Procedura de returnare a echipamentelor Edwards

### INTRODUCERE

Înainte de a returna echipamentul dvs., trebuie să informați Edwards dacă substanțele utilizate (și produse) în echipament ar putea fi periculoase. Aceste informații sunt esențiale pentru siguranța angajaților din centrele noastre de service și vor determina procedurile folosite la întreținerea echipamentului dvs.

Înainte de a expedia echipamentul, completați declarația (HS2) și trimiteți-o companiei Edwards. Este important de reținut faptul că această declarație este destinată numai uzului intern al companiei Edwards și nu se raportează la cerințele locale, naționale sau internaționale în materie de mediu sau de securitate a transporturilor. În calitate de expeditor al echipamentului, sunteți responsabil să asigurați conformitatea cu legile aplicabile.

### INSTRUCȚIUNI

- Echipamentul „nu este contaminat” dacă nu a fost utilizat sau dacă a fost utilizat numai cu substanțe care nu sunt periculoase. Echipamentul dvs. „este contaminat” dacă a fost utilizat cu orice substanțe clasificate drept periculoase în conformitate cu Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice al ONU (GHS), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) sau regulamentele în materie de sănătate și securitate în muncă ale SUA (Standardul de comunicare a pericolelor 29CFR1910.1200).
- Dacă echipamentul dvs. a fost utilizat cu substanțe radioactive, agenți biologici sau infecțioși, mercur, bifenili policlorurați (PCB), dioxine sau azidă de sodiu, trebuie să-l decontaminați înainte de a-l returna companiei Edwards. Împreună cu declarația (HS2) trebuie să trimiteți companiei Edwards și o dovadă de decontaminare independentă (de exemplu, un certificat de analiză). Contactați Edwards pentru recomandări.
- Dacă echipamentul dvs. este contaminat, trebuie fie:
  - să îndepărtați orice urme de contaminare (în conformitate cu legile care reglementează transportul substanțelor periculoase);
  - fie să clasificați pericolul, să marcați, să declarați și să expediați în mod corespunzător echipamentul în conformitate cu legile aplicabile care reglementează transportul materialelor periculoase.

**Notă: este posibil ca unele echipamente contaminate să nu fie adecvate pentru transportul aerian.**

### PROCEDURA

1. Contactați Edwards și solicitați un număr de autorizare a returnării\* pentru echipamentul dvs.
2. Completați declarația de returnare a echipamentelor Edwards (HS2).
3. Dacă echipamentul este contaminat, trebuie să contactați transportatorul pentru a clasifica pericolul, marca, declara și expedia echipamentul în mod corespunzător, în conformitate cu legile aplicabile care reglementează transportul materialelor contaminate/periculoase. În calitate de expeditor al echipamentului, sunteți responsabil să asigurați conformitatea cu legile aplicabile. **Notă: este posibil ca echipamentul contaminat cu anumite materiale periculoase, precum produse secundare din materiale semiconductoare, să nu fie adecvat pentru transportul aerian. Contactați transportatorul pentru recomandări în acest sens.**
4. Eliminați toate urmele de gaze periculoase: introduceți gaz inert în echipament și orice accesorii care urmează să fie returnate companiei Edwards. Unde este posibil, goliți echipamentul și accesoriile de lichide și lubrifianti.
5. Acoperiți toate admisiile și evacuările echipamentului (inclusiv locurile în care s-au atașat accesoriile) cu ajutorul unor flanșe oarbe sau, în cazul produsului necontaminat, cu bandă adezivă groasă.
6. Sigilați echipamentul într-o pungă sau în folie groasă de polietilenă.
7. Dacă este vorba de un echipament de mari dimensiuni, fixați echipamentul și accesoriile acestuia de un palet de lemn. Dacă echipamentul este prea mic pentru a fi prins de un palet, ambalați-l într-o cutie robustă, corespunzătoare.
8. Trimiteți companiei Edwards prin e-mail, fax sau poștă un exemplar semnat al declarației (HS2). Declarația trebuie să ajungă înaintea echipamentului.
9. Puneți un exemplar al declarației (HS2) la dispoziția transportatorului. Acesta trebuie informat în cazul în care echipamentul este contaminat.
10. Puneți declarația în original într-un plic corespunzător: introduceți plicul într-o pungă impermeabilă curată și fixați-o pe exteriorul ambalajului echipamentului.  
**SCRIEȚI LIZIBIL NUMĂRUL DE AUTORIZARE A RETURNĂRII\* PE EXTERIORUL PLICULUI SAU PE EXTERIORUL AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI.**

\* Nu se aplică în Japonia.