

返还 Edwards 设备 - 步骤

简介

在返还设备之前，必须明确告知 Edwards 您在设备中使用（以及生产）的物质是否危险。此信息对于我们服务中心的职员的安全性来说非常必要，它将决定设备的维修步骤。

在运送设备之前，请填写声明（HS2），并将其发送给 Edwards。重要事项：此声明仅供 Edwards 内部使用，与当地、国家或国际运输安全或环境要求无关。作为设备的发货方，您有责任确保符合适用的法律。

原则

- 如果设备尚未使用或者设备只使用了非危险的物质，则设备属于“**未被污染**”的设备。如果设备使用过被以下法规界定为危险的物质，则设备属于“**被污染**”设备：联合国有关化学品分类和标记的全球协调系统 (GHS)、欧盟有关分类、标记和包装 (CLP) 的第 1272/2008 号法规、美国职业安全与健康法规 (29CFR1910.1200, 危险通讯)。
- 如果设备使用了放射性物质、放射性物质、生物试剂或传染性试剂、水银、聚氯联二苯 (PCBs)、二氧芑或叠氮化钠，您必须在将设备返还 Edwards 之前先净化设备。您必须将净化公证书（例如分析证明）和声明 (HS2) 一起发给 Edwards。若需任何建议，请打电话与 Edwards 联系。
- 如果您的设备已经污染，则必须：
 - 清除所有污染物质（以符合有关运输危险物质的法律规定）。
 - 或者，在运输设备时对危险性质进行正确分类，并粘贴标记和明示，以符合适用于危险物质运输的法律规定。

注意：某些被污染的设备可能不适合空运。

步骤

1. 与 Edwards 联系以获取您设备的返还授权编号*。
2. 填写返还 Edwards 设备 - 声明 (HS2)。
3. 如果设备已被污染，必须与运输商联系，确保在运输设备时对危险性质进行正确分类，并粘贴标记和明示，以符合适用于污染 / 危险物质运输的法律规定。作为设备的发货方，您有责任确保符合适用的法律。**注意：被某些危险物质（如半导体副产品）污染的设备可能不适合空运 - 与您的运输商联系以听取建议。**
4. 清除所有危险气体痕迹：让惰性气体经过将要返还给 Edwards 的设备和任何附件。如果可能，排出设备及其附件中的所有液体和润滑剂。
5. 用遮蔽法兰密封好设备的所有入口和出口（包括用于连接附件的端口），对于未被污染的产品，也可以使用厚胶带密封。
6. 用聚乙烯袋子或包装材料将设备包起来并密封好。
7. 如果设备很大，应将设备及其附件捆绑好放在木箱中。如果设备太小而不能捆绑放在木箱中，可以将其放在合适而结实的箱子中。
8. 将声明 (HS2) 通过传真或信件发给 Edwards。该声明必须先于设备达到。
9. 交给运输商一份声明 (HS2)。您必须告知运输商设备是否被污染。
10. 将声明正本放入合适的信封中并封好：将信封放入防风雨的透明袋子中，然后固定在设备包装的外表面上。
将您的返还授权编号* 清楚地写在信封外表面或设备包装的外表面上。

* 日本不适用